

Anleitung zum Aufpumpen des Kin-Ball®

1. Innenball aus Latex durch die Öffnung in die Hülle aus Nylon einführen.



2. Lassen Sie den Innenball etwas aus der Nylonhülle herausragen. Beide Hüllen zusammen halten.



3. Schlauchende des Kompressors einführen und aufpumpen (mit Kompressor Bravo OV4 ca. 2,5 bis 3 Min.) bis die Nylonhülle gut angespannt und die Oberfläche hart ist. Schlauch herausziehen und Innenball fest zuhalten.



4. Es ist kein Stöpsel vorhanden. Kin-Ball um sich drehen lassen und mit dem Ende des Innenballs aus Latex mehrere Drehungen machen. Den Innenball in die Öffnung der Nylon-Hülle hineinstossen.

